

## CHECK LIST

DESCRIÇÃO	
LUMINÁRIA	
SUPORTE DA LUMINÁRIA	
TRAVA DA LUMINÁRIA	
APOIO CENTRAL	
SUPORTE DE ENCAIXE DAS COLUNAS	
PARAFUSO MAQ.FENDA CABEÇAREDONDA ZINCADO 3/16" X	
PARAFUSO SEXTAVADO UNC ZINCADO 1/4" x 1/2"	
PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/16" CH 5/16"	
PORCA SEXTAVADA POLIDA 1/4 X 7/16-UNC	

Montador: \_\_\_\_\_ RG de Identificação: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Marcon Indústria Metalúrgica Ltda. – CNPJ: 57.211.997.0001-46  
Endereço: Rua Coelho Neto nº 48 – Cep: 17510-013 – Marília/SP - Brasil  
Tel: +55 (14) 3401-2425 - Fax: +55 (14) 3422-3544 - [www.marcon.ind.br](http://www.marcon.ind.br)

**TIL MARCON**

<http://www.marcon.ind.br>



## MANUAL DE INSTRUÇÕES SM-U



Novembro / 2017

## PREZADO CLIENTE


- Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual de instruções e oriente a todos os usuários do produto sobre as melhores condições, formas e cuidados na sua utilização, garantindo assim, maior tempo de vida útil do equipamento.
- Os equipamentos Marcon saem de fábrica em perfeitas condições de uso com design moderno, detalhes inovadores e acessórios práticos. São produzidos com chapa de aço reforçado e seguindo as normas atuais de qualidade, conforto e segurança.
- Após sua industrialização, os equipamentos passam por um tratamento de superfície e pintura epóxi com secagem a 220°C. Esse processo garante maior durabilidade evitando a oxidação das peças.
- Para obter o máximo de rendimento do equipamento, é necessário fazer manutenções preventivas regularmente. Caso haja a necessidade de manutenção corretiva, procure um assistente técnico especializado no assunto.

**ATENÇÃO**


**Devido ao programa de melhoria contínua do fabricante, as especificações e os produtos presentes neste manual de instruções poderão sofrer alterações sem aviso prévio. As figuras contidas neste manual de instruções têm caráter meramente ilustrativo.**

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


- Para iniciar a montagem, retire os parafusos indicados abaixo.




- Parafuse a trava da luminária no suporte da luminária.



- Parafuse a luminária novamente.



- Parafuse o apoio central.



- Encaixe o suporte de encaixe das colunas.

