

CHECK-LIST

LEGENDA: N/A = NÃO APLICÁVEL

DESCRIÇÃO	AM-68	AM-69	AM-71	AM-73	AM-74	Check
CHAVE DA FECHADURA	3UN	3UN	1UN	1UN	1UN	
SAPATA	4UN	4UN	4UN	4UN	4UN	
KIT-GS1	1 KIT	N/A	N/A	1KIT	1KIT	
KIT-GS2	N/A	1 KIT	N/A	N/A	N/A	
PRATELEIRA	N/A	3UN	4UN	2UN	2UN	
DPG	2 (DPG-6)	2 (DPG-6)	N/A	N/A	N/A	
SUSTENTADOR DA PRATELEIRA	N/A	6UN	N/A	N/A	N/A	

Montador: _____ RG de Identificação: _____

Data: ____/____/____


Marcon Indústria Metalúrgica Ltda. – CNPJ: 57.211.997.0001-46
 Endereço: Rua Coelho Neto nº 48 – Cep: 17510-013 – Marília/SP - Brasil
 Tel: +55 (14) 3401-2425 - Fax: +55 (14) 3422-3544 - www.marcon.ind.br

TIL MARCON


<http://www.marcon.ind.br>



MANUAL DE INSTRUÇÃO DOS ARMÁRIOS




AM-68




AM-69



AM-71



AM-73




AM-74


Janeiro / 2025

MONTAGEM DAS PRATELEIRAS

- Os armários, AM-69,AM-71,AM-73,AM-74 possuem prateleiras removíveis com opções de regulagem de altura.



- O armário AM-69 possui sustentadores removíveis, é possível posicionar os sustentadores das prateleiras conforme desejar.



PREZADO CLIENTE

- Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual.
- Oriente a todos os usuários do produto sobre as melhores condições, formas e cuidados na sua utilização, garantindo assim, maior tempo de vida útil do equipamento.

Devido ao programa de melhoria contínua da empresa, as especificações e os produtos presentes neste manual poderão sofrer alterações sem aviso prévio.



As figuras contidas neste manual têm caráter meramente ilustrativo.

SOBRE OS ARMÁRIOS

- Os Armários Marcon saem de fábrica em perfeitas condições de uso, design moderno, detalhes inovadores e acessórios práticos. Sua principal característica é a flexibilidade na organização de ferramentas, componentes e peças em geral. É produzido com chapa de aço reforçado e seguindo as normas atuais de qualidade, conforto e segurança. Após a sua industrialização, o armário passa por um tratamento de superfície e pintura epóxi com secagem a 220°C. Sua estrutura é sustentada por pés niveladores que se adaptam a qualquer tipo de piso. Todas estas características tornam os armários Marcon aliados na organização de seu posto de trabalho.

NIVELAMENTO DOS ARMÁRIOS


- Verifique o nivelamento do armário através da posição das portas, como mostra o desenho abaixo. Para nivelar o armário siga o próximo passo.




NIVELANDO OS PÉS DO ARMÁRIO

- Mantenha os pés na posição de início.


CERTO




ERRADO




- A figura abaixo mostra o sentido de rotação do pé para que seja feito o nivelamento.



- Rosqueie os pés até o final nos suportes na parte inferior do armário conforme desenho abaixo.



COMPONENTES DO KIT-GS-1 / KIT-GS-2





CHECK LIST DO KIT-GS-1 / KIT-GS-2

KIT- GS1 46 PEÇAS		KIT- GS2 26 PEÇAS	
PEÇA	QUANTIDADE	PEÇA	QUANTIDADE
SM-A1	10	SM-A1	5
SM-A2	10	SM-A2	5
SM-A3	10	SM-A3	5
SM-C2	3	SM-C2	2
SM-C3	3	SM-C3	2
SM-D2	2	SM-D2	1
SM-D3	2	SM-D3	1
SM-D4	2	SM-D4	1
SM-F	1	SM-F	1
SM-G	1	SM-G	1
SM-H	1	SM-H	1
SM-J	1	SM-J	1

DESTRAVANDO AS GAVETAS DO ARMÁRIO

As corredeiras telescópicas possuem um sistema de trava especial. Para liberar a gaveta basta puxar para cima a **trava da corredeira esquerda** e puxar para baixo a **trava da corredeira direita** ao mesmo tempo soltando assim a gaveta. Para acoplar a gaveta novamente, encaixe-a no trilho e feche-a até o final.

- Puxe a gaveta até o final e destrave-a conforme descrevemos acima em destaque.




TRAVA DA
CORREDEIRA


COLOCANDO AS DIVISÓRIAS

- Coloque todas as divisórias nos rasgos existentes nas gavetas. Atenção na posição das peças.

OBS: Mantenha as dobras das divisórias todas para o mesmo lado, montando de forma que as orelhas das divisórias fiquem uma de frente para outra.



- Encaixe as divisórias como mostram as figuras abaixo.



MONTANDO ACESSÓRIOS DO ARMÁRIO


SOMENTE PARA ARMÁRIOS COM PAINÉIS

- Todos os armários contidos neste manual, exceto o armário AM-71, possuem painéis para fixação de suportes para ferramentas.
- Para encaixar os suportes no painel siga o desenho abaixo.

OBS: KIT DE PEÇAS APENAS PARA ARMÁRIO COM PAINEL EM CHAPA PERFURADA.

FIXAÇÃO DO KIT-GS1 / KIT-GS2

As abas de apoio do suporte são fixados nas perfurações do painel.



SUPORTE **SM-A2**
FIXADO NO PAINEL

